

この度は当社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
取り付け、ご使用の際はこの取扱説明書をよくお読みになり、記載された内容を守ってご使用いただきますようお願いいたします。
なお、本取扱説明書の警告、注意等を守られない場合、当社はいかなる責任も負いません。

製品の取り付けに関するお電話での対応は非常に困難な場合がございます。
お願い 正確な取り付けとセッティングを行うために、車両と製品をお持ちになって知識と技術のあるオートバイ販売店様、またはお買い上げになった販売店様へまずはお相談ください。

- ご注意
1. 本製品はレース専用部品です。一般公道での使用は、全てユーザー本人の責任としてご判断ください。
 2. 作業は、バッテリー電源を取り外した状態で始めてください。
 3. 取り付けは知識のあるオートバイ販売店様にて行ってください。一般のお客様からのお電話等での対応はいたしません。

コントローラー本体 各部名称

- ・コネクタークラ
- ・ストロloff時、ガス増減調整ダイヤル 10段階 (0~+10%)
- ディスプレイ①
・RPM表示
- ディスプレイ②
・補正值表示
- 操作ボタン

コネクタ配線

黒: アース
黒(カプラ付): インジェクター/ハーネス

- ・アース配線
- ・インジェクター/ハーネス

・コントローラーは、スロットルボディと純正コネクタ間にバイパスさせます。(カプラ接続)
・アース配線を行ってください。・電源はエンジンの始動にてONになります。

ディスプレイ表示

ディスプレイ①

・R.P.M.表示は、500RPM単位です。
・500RPM~15000RPMまで設定可能。
・レプリミットカット機能はありません。

ディスプレイ②

マイナス表示します。

・+99~-99の調整範囲があります。
・マイナスゾーンの場合、マイナス表示されます。

ボタン操作

ボタン操作 中心

・メモリー

■メモリー
設定を記憶(メモリー)するには、スティックボタンを長押しします。

ボタン操作 上下

Up ↑ ・燃調
Down ↓

■燃調
上下のボタンを押し、増減の数値を変更します。

ボタン操作 左右

・R.P.M.セレクト
Low High

■R.P.M.セレクト
左右ボタンを押して、R.P.M.を選択します。(500RPMごとの設定のみ。)