

この度はオーヴァーレーシング製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
製品の取り付けは、お買い上げ販売店様、または十分な取り付け技術のある方が行ってください。
また、締め付けトルク値や純正部品の取扱いはメーカー指定のサービスマニュアルに準じて行ってください。

お願い：
製品の取り付けに関するお電話での対応は非常に困難な場合がございます。
正確な取り付けとセッティングを行うために、車両と製品をお持ちになって知識と技術のある
オートバイ販売店様、またはお買い上げになった販売店様へまずはご相談ください。

ご注意：

- ①作業中はエンジンを必ず止めて、完全に冷めた状態で作業を行ってください。
- ②仮組みを行い、取り付け位置の確認を行ってください。
- ③作業後は増し締め点検後、試運転を行ってください。試運転後の点検も必ず行ってください。
- ④出荷前に、全品差込のチェックを行っています。差込口にスリ傷がある場合があります。ご了承ください。
- ⑤正しい取付け、使い方などを守られない場合、商品の品質については保証いたしません。
また、当社は商品の品質についてのみ責任を負うものであり、それ以外のどのような事柄にも責任を負いません。

【同梱パーツリスト】

	サイズ	パーツ	Parts	数/QT
①		サイレンサー	Silencer	1
②		エキゾーストパイプ	Exhaust Pipe	1
③		マウスピース	Mouthpiece	1
④		フランジ	Flange	1
⑤		マフラスプリング	Spring	2
⑥	M8x45	キャップボルト	Bolt, Cap	1
⑦	M8	ワッシャ	Washer	2
⑧	M8	ロックナット	Locking Nut	1
⑨		保証書	Warrenty	1

* パーツリストを参照の上、商品の梱包内容をご確認ください。
* ガスケットは付属しておりません。純正または同等品をご用意ください。

【取付方法】

1. サービスマニュアルに基づき、純正マフラーを取り外します。
2. ③マウスピースを仮止めします。フランジの表裏、向きに注意してください。(上図参照)
3. エキパイを仮止めします。8x45キャップボルト、M8ワッシャ、M8ロックナットを使用します。
4. ①サイレンサーを純正ボルトを使用して取り付けます。
6. O2センサーをエキゾーストパイプに取付けます。
7. 各部干渉が無いか確認の上、本締めします。
8. ⑦マフラスプリングを取り付けます。(計2箇所)
9. 本締め終了後、再度干渉などのチェックを行ってください。
干渉していたり、バランスが悪い場合、エンジンをかけずに取付部分の振りなどで微調整してください。
10. 作業後必ずシンナーやパーツクリーナー等で脱脂を行ってください。汚れ等が付着していると、焼きつきの原因になります。

