

この度はオーヴァーレーシング製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
取り付けをされる前に本取り扱い説明書を必ずお読みになり、内容をよく理解してから作業を行ってください。



お願い：
製品の取り付けについて、お電話でのご説明は非常に困難な場合がございます。
正確な取り付けとセッティングを行うために、車両と製品をお持ちになって知識と技術のある
オートバイ販売店様や、お買い上げになった販売店様へまずご相談ください。

警告：

- ・製品の取り付けは、お買い上げ販売店、認証整備工場等の十分な取り付け技術のある方が行ってください。
弊社判断にて作業者の取り付け技術を認められない場合、商品の品質についても責任を負いかねる場合があります。
- ・取り付け作業を行う前に同梱パーツリストをお読みになり、内容物の数量及び傷や破損等の不具合が無いか
ご確認ください。一度車両に取り付けられた商品について、傷や欠品の補償はいたしかねます。
- ・本製品を適合車両、目的用途以外の使い方で使用しないでください。正しい取付け、使い方などを守られない場合、
商品の品質を含め一切保証いたしません。
- ・当社は商品の品質についてのみ責任を負うものであり、脱着工賃、代車費用、交通費等を含むそれ以外のどのような
事柄にも責任を負いません。

注意：

- ・作業中はエンジンを止めて、完全に冷めた状態で作業を行ってください。
- ・取り付け及び確認作業は、水平な場所で車体を安定させて行ってください。
- ・仮組みを行い、取り付け位置の確認を行ってください。
- ・締め付けトルク値や純正部品の取扱いは車両メーカー発行のサービスマニュアルを参考に行ってください。
- ・作業後は増し締め点検後、試運転を行ってください。試運転後の点検も必ず行ってください。
- ・出荷前に、全品差込チェックを行っています。差込口にスリ傷がある場合がございますが、
ご理解をお願いします。特に焼色のついた商品におきましては傷が目立つことがありますが、品質上問題ございません。

同梱パーツリスト

	パーツ	Part	詳細/Spec	数/Qty
①	サイレンサー	Silencer		1
②	スーブラバンド	Pipe clamp	SW2-63	1
③	保証書	Warranty		1

*上記パーツリストを参照の上、商品の梱包内容をご確認ください。

取り付け方法

1. サービスマニュアルを参考に純正サイレンサーを取り外します。
タンデムステップへの固定に使用されているボルト類は純正を使用します。(図1参照)
* ジョイントガスケットは使用しません。エキゾーストパイプに残っている場合は、取り外してください。
2. ①サイレンサーに②スープラバンドを取り付けます。
塗装を傷めないよう、十分に緩めてから差し込んでください。
3. ①サイレンサーを純正エキパイに差し込みます。
4. 取り付けた①サイレンサーを、マフラーブラケットに固定します。
サイレンサー側ステーがタンデムステップの内側に来るように調整し、純正ボルト / ワッシャー / ナットを使用して固定します。
(図1参照)
* 穴位置が合いにくい場合、タンデムステップ固定ボルトや純正マフラーの固定を緩めて調整してください。
5. 各部干渉が無いか確認の上、取付ボルト及びスープラバンドを本締めします。
6. 各部本締め後、再度干渉などの確認を行ってください。
干渉していたり、バランスが悪い場合は、差し込み部分の振り等で微調整してください。
* 洗浄にシンナーや溶剤等を使用すると塗装を傷めたり、塗装剥がれの原因となる場合があります。中性洗剤をご使用ください。
* 取付直後は出口付近が白くなります。これは、消音材が焼けることにより発生するものであり、異常ではありません。
柔らかい布等で拭き取ってください。(図2参照)

参考締め付けトルク

M6: 5.9~9.8N・m (0.6~1.0kgf・m)

M8: 14~22N・m (1.4~2.2kgf・m)



* 図中番号は同梱パーツリストに対応しています。ご参照ください。

17-131-02/202308A2